




# FTXR28-50E

Отметка (→) показывает направление трубопроводов



Пульт дистанционного управления  
(ARC447A1)

Включая монтажную  
плиту




Рабочее состояние

Требуемое место для  
монтажа




Расход воздуха (внутр.)

ед-ца изм-я (мм)



Термистор температуры  
в помещении (сбоку)



Трубопровод для газа 9,5 Cut


Трубопровод для жидкости 6,4 Cut

Сливной шланг (соединит. деталь  
В.Д.  $\phi$  14,0, Н.Д.  $\phi$  18,0)


## Угол лопасти

Больше/меньше (автомат.)



Охлаждение  
Сухое охлаждение  
Сниж. влажн.




Обогрев  
Влажный обогрев  
Увлажнение



Очистка воздуха  
Вентиляция  
(Индивидуальная  
работа)



Справа/Слева  
(Автомат.)



Стандартное расположение отверстий в стене

3D053944B