

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Удовлетворяет нормам МЭК 705.

Международная Электротехническая Комиссия, SC. 59H, разработала стандарт для сравнительной проверки нагревательной способности различных микроволновых печей. Для этой печи мы рекомендуем следующие параметры:

**MAX 25**

Тест	Количество	Примерное время	Уровень мощности	Емкость
12.3.1	750 г	9 1/2 мин	750 Вт	Pyrex 3.220
12.3.2	475 г	5 мин	750 Вт	Pyrex 3.827
12.3.3	900 г	15 мин	750 Вт	Pyrex 3.838
13.3	500 г	2 1/2 мин	Быстрое размораживание	

<b>Модель</b>	<b>MAX 25</b>
<b>Напряжение питания</b>	230 V/50 Hz
<b>Номинальная потребляемая мощность</b>	1300 W
<b>Предохранитель</b>	10 A
<b>Выходная мощность микроволн</b>	750 W
	<b>В x Ш x Г</b>
<b>Внешние размеры:</b>	374 x 392 x 370
<b>Рабочая камера:</b>	149 x 290 x 290



Whirlpool Sweden AB

**Gebrauchsanweisung**  
Instructions for use  
**Mode d'emploi**  
Gebruiksaanwijzing  
**Istruzioni per l'uso**



**Brugsanvisning**  
Bruksanvisning  
**Käyttöohje**  
Manual de utilização  
**Instrucciones para el uso**



**Οδηγίες χρήσης**  
Instrukcje użytowania  
**Használati utasítás**  
Инструкция за използване  
**הוראות שימוש**



**Návod k použití**  
Návod na použitie  
**Instructiuni de utilizare**  
Инструкции по эксплуатации  
تليميات وكيفية الاستعمال

[www.whirlpool.com](http://www.whirlpool.com)





## УСТАНОВКА



### ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ

**Удостоверьтесь, что напряжение** на табличке технических данных соответствует напряжению в электросети **Вашего дома**.

**Не снимайте со входных каналов для микроволн щитки**, расположенные на боковой стенке рабочей камеры печи. Они предотвращают попадание жира и частиц пищи во входные каналы для микроволн.

**Поставьте печь на устойчивую ровную поверхность**,

способную выдержать вес печи и размещаемой в ней кухонной посуды.

Будьте осторожны при перемещении прибора.



**Устанавливайте печь на некотором расстоянии** от других источников тепла. Температура попадающего в печь охлаждающего воздуха не должна превышать 35°C. Для обеспечения достаточной вентиляции над печью должен оставаться зазор не менее 8 см. Проверьте, чтобы под, над и вокруг печи было свободное пространство, обеспечивающее достаточную циркуляцию воздуха.

Печь может работать при температуре окружающей среды от +5°C до +35°C.

### ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

**Печью можно пользоваться только** при плотно закрытой дверце.

**Если печь расположена** очень близко к телевизору, радио или антенне, возможны некачественный телевизионный прием и радиопомехи.



### Убедитесь, что аппарат не поврежден.

Проверьте, плотно ли закрывается дверца и не поврежден ли внутренний уплотнитель дверцы. Выньте все принадлежности из печи и протрите ее внутри мягкой влажной тряпкой.

**Не пользуйтесь прибором**, если повреждены электрический шнур или штепсельная вилка, если прибор не работает должным образом, либо если он поврежден или упал. Не погружайте сетевой шнур или вилку в воду. Удаляйте шнур подальше от горячих поверхностей. В противном случае возможны поражение электрическим током, пожар и т.п.

**Изготовитель не несет ответственности за неисправности, возникшие вследствие несоблюдения пользователем настоящей инструкции.**

## СОВЕТЫ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

**Упаковочная коробка** может быть полностью повторно утилизована, о чем свидетельствует символ вторичной переработки.



Придерживайтесь действующих местных правил по переработке отходов. Храните потенциально опасные упаковочные материалы (пластиковые пакеты, полистирол и проч.) в недоступных для детей местах.

**Данное изделие** промаркировано в соответствии с Европейской директивой 2002/96/ЕС по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, Вы поможете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могли бы иметь место в противном случае.

**Символ** на приборе или сопроводительной документации указывает на то, что данный прибор нельзя утилизировать как с обычные бытовые отходы. Вместо этого, его следует сдать в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей вторичной переработки.



**Утилизацию** необходимо осуществлять в соответствии с местными экологическими нормативами, касающимися утилизации отходов.

За более подробной информацией о правилах обращения с такими изделиями, их утилизации и переработке обращайтесь в местные органы власти, в службу по утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели данное изделие. Прежде чем избавиться от прибора, срежьте шнур питания, чтобы он не мог быть подключен к сети.

**Если печь не работает**, то прежде чем позвонить в сервисный центр, выполните самостоятельно следующие проверки:

- \* Вращающийся столик и опора вращающегося столика установлены правильно.
- \* Вилка правильно вставлена в настенную розетку.
- \* Дверца как следует закрыта.
- \* Проверьте предохранители и наличие напряжения в сети.
- \* Проверьте наличие в печи достаточной вентиляции.
- \* Подождите десять минут и еще раз попробуйте включить печь.
- \* Перед очередной попыткой пуска печи откройте и закройте ее дверцу.

**Это исключит** ненужные вызовы специалистов, за которые Вам придется платить.

При обращении в сервисный центр сообщите серийный номер и номер модели печи (см. сервисную табличку). Более подробные рекомендации содержатся в Вашем гарантийном буклете.

## Важно:

Если нужно заменить сетевой шнур, то меняйте его на фирменный шнур, который можно приобрести через наш сервисный центр. Замену электрического шнура имеет право производить только квалифицированный техник сервисной службы.



## ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

**Техническое обслуживание должен выполнять только квалифицированный техник сервисной службы.** Выполнение другими лицами технического обслуживания или ремонтных работ со снятием защитных покрытий, предохраняющих от воздействия микроволновой энергии, является опасным.

**Не снимайте никаких крышек.**



ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНИКА

## ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

**Не нагревайте и не используйте горючие материалы** внутри или около печи. Дым может привести к возгоранию или взрыву.



**Не применяйте** в приборе коррозионные химические вещества или пары. Данный тип печи создан специально для нагревания и приготовления пищи. Он не предназначен для промышленного или лабораторного применения.

**Не используйте микроволновую печь** для высушивания тканей, бумаги, специй, трав, дерева, цветов, фруктов и прочих горючих материалов. Может возникнуть пожар.

**Если внутри / снаружи печи появились возгорание или дым**, не открывайте дверцу и отключите печь. Отсоедините силовой шнур или отключите питание с предохранителя или с главного выключателя.

**Не переваривайте и не пережаривайте пищу.** Может возникнуть пожар.

**Не оставляйте печь без присмотра**, особенно в случае использования во время приготовления пищи бумаги, пласти массы и других горючих материалов. Бумага может обуглиться или загореться, а некоторые типы пласти масс при нагревании пищи могут расплавиться.

## ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

**Не разрешайте детям** пользоваться печью без присмотра взрослых, если они не получили соответствующие инструкции, позволяющие ребенку безопасно пользоваться печью и понимать опасности ее неправильной эксплуатации.

**Настоящий прибор не предназначен для** эксплуатации маленькими детьми, а также физически слабыми и больными людьми без соответствующего присмотра. Пожалуйста, следите за тем, чтобы маленькие дети не играли с прибором.

**Если Ваша печь оборудована** дополнительными зонами нагрева, используемыми в комбинации с микроволнами, то в этом случае из-за высокой температуры, набираемой печью, дети могут пользоваться печью только под присмотром взрослых.

## ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

**Не пользуйтесь** микроволновой печью для подогрева продуктов или жидкостей в герметически закрытых емкостях. Повышение давления может вызвать повреждение емкости при ее открытии, либо емкость может лопнуть.



## ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

**Обязательно регулярно проверяйте** уплотнители дверцы и участки вокруг них на наличие повреждений. Если эти участки повреждены, не следует пользоваться прибором до тех пор, пока он не будет отремонтирован квалифицированным специалистом-техником.

ЯЙЦА

**Не пользуйтесь** микроволновой печью для приготовления или подогрева целых яиц со скорлупой или без нее, так как они могут лопнуть даже после завершения их подогрева микроволновой печью.





## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**Данный прибор предназначен только для использования в домашнем хозяйстве!**

**Не следует эксплуатировать печь без пищевых продуктов в режиме микроволн.** Такая эксплуатация прибора вероятнее всего приведет к его повреждению.

### Нельзя закрывать

вентиляционные  
отверстия прибора.

**Блокирование впусканых или выпускных отверстий для воздуха может вызвать повреждение прибора и привести к некачественным результатам приготовления пищи.**



**В период обучения** пользованию печью ставьте в камеру стакан воды. Вода поглотит энергию микроволн и тем самым предохранит печь от повреждений.

**Не храните и не используйте** этот прибор вне помещения. Не пользуйтесь печью около кухонной мойки, на мокрой поверхности, вблизи от бассейна и т.п.

**Не пользуйтесь камерой печи** для хранения каких бы то ни было предметов.

**Перед размещением** в духовке бумажных или пластиковых пакетов, снимите с них завязки.



### ГЛУБОКОЕ ПРОЖАРИВАНИЕ

**Не пользуйтесь микроволновой печью** для глубокого прожаривания пищи, поскольку при этом невозможно контролировать температуру масла.



**Пользуйтесь специальными** прихватками или надевайте рукавицы, чтобы не обжечься о миски или части печи по окончании приготовления пищи.

### ЖИДКОСТИ

**При размещении в микроволновой печи напитков или воды** их перегрев выше точки кипения может произойти без явного образования пузырьков. Это может вызвать неожиданный перелив горячей жидкости.

Чтобы исключить такую возможность, следуйте следующим правилам:

1. Не используйте емкости с прямыми стенками и узким горлышком.
2. Взболтайте жидкость перед тем, как ставить емкость в печь, и оставьте в ней чайную ложку.
3. После нагрева оставьте жидкость ненадолго в печи, еще раз размешайте ее и осторожно выньте емкость.



### БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

**За более подробными справками всегда обращайтесь к кулинарной книге для микроволновой печи.** Будьте особенно внимательны при приготовлении или разогреве спиртосодержащих продуктов.



**После подогрева детской пищи или питья в бутылочке** сначала обязательно взболтайте содержимое и проверьте его температуру. Эта мера обеспечит равномерное распределение тепла и предотвратит опасность ошпаривания или ожогов.

**Удостоверьтесь, что перед подогревом с бутылочки сняты крышка и соска!**

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

**Единственной необходимой формой ухода за печью** является очистка ее от загрязнений. Чистку необходимо выполнять только после отключения микроволновой печи от сети.

### При отсутствии регулярной чистки

качество рабочей поверхности печи может ухудшиться, а это в свою очередь может неблагоприятно повлиять на срок службы прибора и, возможно, привести к ситуации, опасной для здоровья пользователя.



**Не пользуйтесь металлическими мочалками, а бразивными чистящими составами**, мочалками из стальных нитей, тряпками для мытья посуды с царапающими добавками и тому подобными средствами, которые могут повредить панель управления, внутренние и наружные поверхности печи. Пользуйтесь губкой с мягким моющим средством или бумажным полотенцем с распыляемым стеклоочистителем. Побрызгайте стеклоочистителем на бумажное полотенце.

**Не брызгайте** этим составом непосредственно на печь.

**Регулярно**, особенно после перелива пищи, вынимайте вращающийся столик, опору вращающегося столика и вытирайте дно печи.

**Данная печь спроектирована** для работы с правильно установленным вращающимся столиком.

**Не пользуйтесь** микроволновой печью, если вращающийся столик был удален из печи для чистки.


**Для очистки от загрязнений** внутренних поверхностей печи, передней, задней стороны дверцы и проема дверцы применяйте легкий моющий состав, воду и мягкую тряпку.

**Не допускайте скапливания** вокруг дверцы жира и частиц пищи.

**Для удаления устойчивых пятен** кипятите в печи чашку воды в течение 2 или 3 минут. Водяной пар размягчит пятна.

**Добавьте немного лимонного сока в чашку с водой, поставьте ее на вращающийся столик и в течение нескольких минут кипятите воду, чтобы устраниить неприятные запахи внутри печи.**

**ЭТИ КОМПОНЕНТЫ** можно мыть в посудомоечной машине:



**Опора вращающегося столика.**



**Стеклянный вращающийся столик.**



**Держатель для детской бутылочки.**



**Пароварка.**



**Мерительная емкость.**

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

**Необходимо регулярно проверять уплотнения дверцы и участки вокруг них** на наличие повреждений. Если эти участки повреждены, не следует пользоваться прибором до тех пор, пока он не будет отремонтирован квалифицированным специалистом-техником.



1. Нажмите кнопку "Память".
2. Нажмите кнопку "Пуск".

#### Как сохранить заданную настройку:

1. Задайте параметры времени и мощности.
2. Нажмите и удерживайте кнопку "Память" нажатой в течение 3 секунд, пока не послышится звуковой сигнал и на дисплее не появится слово "End" (Конец). С этого момента соответствующая настройка внесена в память. Устройства памяти можно перепрограммировать произвольное количество раз.

**Функция памяти** дает возможность быстро восстановить предпочтительную вами настройку.

**Принцип действия функции памяти** заключается в хранении отображенной на дисплее настройки.

#### Примечание:

**При первом подключении прибора** к сети или после нарушения энергоснабжения функция памяти сохраняет в качестве настройки по умолчанию параметры: 1 минута и 750 Вт.



#### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**В продаже имеется** большой выбор кулинарных принадлежностей. При покупке проверьте их пригодность для использования в микроволновой печи.

**Перед приготовлением пищи** **удостоверьтесь, что используемые Вами принадлежности** являются стойкими к микроволновому излучению и прозрачны для микроволн.

**При размещении продуктов и принадлежностей** в микроволновой печи следите за тем, чтобы они не касались ее внутренних стенок. **Это особенно важно при использовании принадлежностей из металла или с металлическими частями.**

**Если принадлежности с металлическими частями** касаются внутренних стенок работающей печи, может возникнуть искра, и печь может быть повреждена.


**Перед включением печи всегда проверяйте**, свободно ли проворачивается вращающийся столик.

#### ОПОРА ВРАЩАЮЩЕГОСЯ СТОЛИКА

##### Установите опору

**вращающегося столика** под стеклянный вращающийся столик. Никогда не ставьте на опору вращающегося столика никакие другие принадлежности.

\* Вставьте опору вращающегося столика в печь.



#### СТЕКЛЯННЫЙ ВРАЩАЮЩИЙСЯ СТОЛИК

##### Используйте стеклянный вращающийся столик

при всех способах приготовления пищи. Он служит сборником для капель сока и частиц пищи, которые в противном случае могли бы оставить пятна и испачкать печь внутри.

\* Установите стеклянный вращающийся столик на предназначенную для него опору.



#### ДЕРЖАТЕЛЬ ДЕТСКОЙ БУТЫЛОЧКИ


**Используйте держатель детской бутылочки** для подогрева детской пищи в бутылочках, которые слишком высоки для размещения в печи стоймия. Для получения дополнительной информации о подогреве детской пищи читайте также раздел "Меры предосторожности".



#### ПАРОВАРКА

**Пользуйтесь пароваркой** для приготовления таких продуктов, как рыба, овощи и картофель.

**Всегда устанавливайте** пароварку на стеклянный вращающийся столик.



#### МЕРИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ

**Используйте** мерительную емкость, если надо отмерить нужное количество жидкости.



## ЗАЩИТА ОТ ВКЛЮЧЕНИЯ ПУСТОЙ ПЕЧИ / ЗАМОК ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ ДОСТУПА ДЕТЕЙ

Эта автоматическая предохранительная функция включается через минуту после возврата печи в режим ожидания. (Печь находится в режиме ожидания, когда на дисплее отображаются часы с 24-часовым форматом представления времени, либо в случае неустановленного режима часов с пустым дисплеем).

## ПРИОСТАНОВКА ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

### Приостановка приготовления пищи:

Открыв дверцу, можно прервать процесс приготовления пищи, чтобы проверить, перевернуть или помешать приготовляемое блюдо.



Заданная настройка сохраняется в течение 5 минут.


### Чтобы продолжить приготовление пищи:

Закройте дверцу и нажмите на кнопку "Пуск" **ОДИН РАЗ**. Процесс приготовления продукта возобновится с момента его приостановления.

При нажатии кнопки "Пуск" **ДВА РАЗА** время приготовления пищи увеличивается на 30 секунд.



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСОВ



1. Нажмите кнопку "Стоп".
  2. Нажимайте кнопку "Часы" (3 секунды), пока не замигает левая (часовая) цифра.
  3. Нажимая кнопки +/- (©/©), установите нужный час.
  4. Еще раз нажмите кнопку "Часы". (Замигают две правые цифры, показывающие минуты).
  5. Нажимая кнопки +/- (©/©) установите минуты.
  6. Еще раз нажмите кнопку "Часы".
- Теперь часы настроены и работают.

Предохранительное устройство будет разблокировано только после того, как дверь будет открыта и закрыта, например, для того чтобы поставить внутрь продукты. В противном случае на дисплее появится надпись "door" (дверца).

### Если Вы не хотите продолжать приготовление пищи:

Выньте продукт, закройте дверцу и нажмите кнопку "СТОП".



**Акустический сигнал**, звучащий раз в минуту в течение 5 минут, указывает на завершение приготовления пищи. Чтобы отключить сигнал, нажмите кнопку "СТОП" или откройте дверцу.



**Note:** Если по окончании приготовления пиши открыть, а потом закрыть дверцу, печь сохранит заданные настройки на 60 секунд.



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА "ПАР"




1. Нажмите кнопку "Пар".
2. Продолжая нажимать кнопку "Пар", выберите категорию продукта.
3. Нажимая кнопки +/- (©/©), задайте вес продукта.
4. Нажмите кнопку "Пуск".


Используйте этот режим для приготовления рыбы и овощей. Всегда используйте поставляемую вместе с печью пароварку, когда применяете этот режим.




Не используйте в этом режиме.



**Поместите** продукт на решетку для приготовления на пару.



**Залейте** в нижнюю часть пароварки 100 мл (1дл) воды.



**Накройте** крышкой.

**Для определения правильного количества воды** воспользуйтесь мерительной емкостью

	1. КАРТОФЕЛЬ / КОРНЕПЛОДЫ (150 - 500 г)	Возьмите овощи одинакового размера. Порежьте овощи на равные части. После приготовления дайте 1-2 минуты постоять.
	2. ОВОЩИ (цветная капуста и брокколи) (150 - 500 г)	
	3. ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ (150 - 500 г)	Дайте 1-2 минуты постоять.
	4. РЫБНОЕ ФИЛЕ (150 - 200 г)	Равномерно разложите куски филе на решетке для приготовления на пару. Более тонкие части выложите вперемежку. После приготовления дайте 1-2 минуты постоять.

## \* ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА РАЗМОРАЖИВАНИЯ ВРУЧНУЮ

**Выполните** операции, описанные в разделе "Использование микроволнового режима" и при размораживании вручную задайте уровень мощности 160 Вт.


### ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

**Замороженные продукты в пластиковых пакетах**, пластиковой пленке или картонных коробках можно закладывать непосредственно в печь, если в упаковке не содержится никаких металлических компонентов (например, проволочных завязок).

### После размораживания упаковка

изменяет форму. Плоские пакеты размораживаются быстрее, чем глубокие упаковки.

**После начала размораживания** разделите продукт на отдельные куски. Отдельные куски размораживаются легче.



**Покройте отдельные участки продукта** (например, куриные ножки или кончики крыльев) небольшими листами алюминиевой фольги, если эти участки начинают нагреваться.

**Регулярно проверяйте и осматривайте продукты.** Опыт пользования печью подскажет Вам время, необходимое для приготовления нужного количества продукта.

**Крупные части мясных туш переверните**, когда пройдет половина времени размораживания.

**Вареные, тушеные блюда и мясные соусы** оттаивают быстрее, если в процессе размораживания их помешивать.

**При размораживании** рекомендуем оставить продукт слегка недооттаявшим и для завершения процесса дать ему постоять при комнатной температуре.

### Такое выдерживание продуктов после размораживания

всегда улучшает результат их кулинарного приготовления, поскольку в это время происходит равномерное распределение температуры по всему объему продукта.



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА БЫСТРОГО ПУСКА



**Нажмите кнопку "Быстрый пуск" для автоматического запуска печи на максимальную мощность микроволн при времени приготовления блюда 30 секунд. Каждое дополнительное нажатие на эту кнопку увеличивает время на 30 секунд. Кроме того, нажимая кнопки +/- (⊖/⊕), Вы можете увеличивать или уменьшать время действия этого режима уже после того, как он начал работать.**

**Этот режим используется** для быстрого разогрева готовых продуктов с высоким содержанием воды, например бульонов, кофе и чая.



**Не используйте в этом режиме.**

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАЙМЕРА



1. Нажмите кнопку "Часы".
2. Нажимая кнопки +/- (⊖/⊕), задайте нужную продолжительность работы таймера.
3. Нажмите кнопку "Пуск".

**Применяйте этот режим в тех случаях**, когда необходимо точно измерить время для приготовления таких продуктов, как яйца, макароны, чтобы дать тесту подняться перед выпеканием и т. п.

**Таймер подаст звуковой сигнал** по окончании обратного отсчета времени.



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОВОЛНОВОГО РЕЖИМА



**Используйте этот режим** для обычного приготовления и разогрева овощей, рыбы, картофеля и мяса.

1. Нажимая кнопки +/- (⊖/⊕), задайте нужное время.
2. Нажимая кнопку "Мощность", задайте нужную мощность.
3. Нажмите кнопку "Пуск".

### После начала процесса приготовления пищи:

Нажимая кнопку "Пуск", можно легко увеличивать время выполнения программы интервалами по 30 секунд. Каждое нажатие кнопки увеличивает время на 30 секунд. Кроме того, время приготовления пищи можно увеличить или уменьшить, нажимая кнопки +/- (⊖/⊕).

Нажимая кнопку "Мощность", можно также изменить уровень мощности. При первом нажатии кнопки на дисплей выводится текущий уровень мощности. Чтобы изменить уровень мощности, нажимайте кнопку "Мощность".



## ВЫБОР УРОВНЯ МОЩНОСТИ

### ТОЛЬКО МИКРОВОЛНЫ

Мощность	Рекомендуемое применение:
JET	Подогрев напитков, воды, бульонов, кофе, чая и других продуктов с большим содержанием воды. Если в продукте содержатся яйца или сливки, выберите меньшую мощность.
750 Вт	Приготовление блюд из овощей, рыбы, мяса и др.
500 Вт	Приготовление продуктов, требующих повышенного внимания, например соусов с высоким содержанием белка, блюд из сыра и яиц, доведение до готовности блюд "в горшочке".
350 Вт	Тушение мяса, растапливание сливочного масла.
160 Вт *	Размораживание. Размягчение сливочного масла, сыров и мороженого.
0 Вт	Установка времени выставивания.

## \* ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА БЫСТРОГО РАЗМОРАЖИВАНИЯ



**Применяйте этот режим ТОЛЬКО** для размораживания мяса, рыбы и птицы. Режим "Быстрое размораживание" следует применять только в отношении продуктов, чистый вес которых находится в пределах 100-1500 г.



**Не используйте в этом режиме.**

**Примечание:** Если продукт не был перевернут, печь автоматически продолжит размораживание через 2 минуты. В этом случае продолжительность размораживания увеличится.

Turn  
Food

Печи необходимо "знать" чистый вес продукта.

### Если вес меньше или больше рекомендуемого:

Выполните операции, описанные в разделе "Использование микроволнового режима", и при размораживании задайте мощность 160 Вт.

**Если температура продукта выше температуры глубокого замораживания** (-18°C), выберите меньший вес продукта.



**Если температура продукта ниже температуры глубокого замораживания** (-18°C), выберите больший вес продукта.



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВЕС ПРОДУКТОВ		
	МЯСО (100г - 1500г)	Рубленное мясо, котлеты, стейки, жаркое.
	РЫБА (100 - 1500г)	Целиком в виде стейков или филе.
	ПТИЦА (100г - 1500г)	Курица целиком, в кусках или филе.